

POLTI SANI SYSTEM PRO

DISPOSITIVO BREVETTATO DI DISINFEZIONE A VAPORE (DDV) PER AMBIENTI E SUPERFICI.

POLTI SANI SYSTEM PRO è un Dispositivo di Disinfezione a Vapore (DDV) con forme alla norma AFNOR NF T72-110 - ambito medicale e ha dimostrato **effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida e levuricida**.

È ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti, è progettato e costruito interamente in Italia.

Grazie alla tecnologia brevettata **Superheated Chamber il vapore secco saturo surriscaldato fino a 180°C** di Polti Sani System Pro **uccide fino al 99,999%* di microrganismi** e consente, pertanto, di ridurre il rischio di infezioni crociate. La particolarità di Polti Sani System Pro risiede nel **vapore** che fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare e permettendo una rapida evaporazione: la **disinfezione** avviene **senza contatto**. Polti Sani System Pro può essere utilizzato dappertutto e indirizzato anche negli angoli più difficili.

Il moderno design dell'erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, anche ripetuto nel tempo, grazie alla leggerezza, alla maneggevolezza e all'ergonomia dell'impugnatura. Inoltre il **sistema rinforzato di trasporto** di ruote e telaio, unito al maniglione in acciaio inox e alle maniglie laterali, agevola e facilita gli spostamenti.

Le macchine devono essere scelte a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.



- › Dispositivo di Disinfezione a Vapore (DDV) conforme alla norma AFNOR NF T72-110
- › Tecnologia brevettata Superheated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato in uscita ad una temperatura fino a 180°C
- › Innovativo e moderno design dell'erogatore.
- › Pressione max 6 bar.
- › Manometro.
- › Autoriempimento della caldaia per una autonomia di lavoro illimitata.
- › Caldaia in acciaio inox rinforzato (AISI 316)

- › Innesto flacone monodose per detergente HPMed posto sotto l'erogatore.
- › Distanziatore/stand integrato nella pistola.
- › Avvolgicavo manuale sul retro della macchina.
- › Maniglione inox e maniglie laterali per un facile trasporto della macchina.
- › 4 ruote piroettanti antitraccia.
- › Freno di stazionamento.
- › Ganci sulla maniglia per alloggiamento del tubo vapore.

*Test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di microrganismi (virus, germi, batteri, funghi, spore e lieviti).



PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY



DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE
(rif. AFNOR NF T72-110)



Validato scientificamente dalla Società Italiana di Medicina Ambientale



POLTI®

Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83 - 22070 - Bulgarograsso (CO) - Italia



12 flaconi di HPMed da 50 ml inclusi

HPMED è un detergente in grado di abbattere ed eliminare i cattivi odori.

- › È RISPETTOSO DELL' AMBIENTE
- › PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI PERSONE E ANIMALI
- › PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU SUPERFICI E TESSUTI SENZA DANNEGGIARLI

DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore	2,5 m
Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Capacità serbatoio autoriempimento	5 l
Potenza totale	2300 W
Emissione acustica	77 dB(A)
Riciclabilità a fine vita	87%
Dimensioni (LxPxA)	47x45x90,5 cm
Peso	27,5 Kg
Codice prodotto	PTEU0301

IL VAPORE SATURO SECCO SURRISCALDATO FINO A 180°C GENERATO ALL'INTERNO DELL'EROGATORE DI POLTI SANI SYSTEM UCCIDE FINO AL 99,999% DI MICRORGANISMI*.

AGISCE IN POCHI SECONDI E ASCIUGA NATURALMENTE.

SICURO: IL VAPORE PUÒ ESSERE EROGATO IN PRESENZA DI PERSONE.

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE.

NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI = NESSUN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

METODO UNIVERSALE PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE.

NON PROVOCA ALCUN DANNO ALLE SUPERFICI.

AZIONE TOTALE: RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI MENO ACCESSIBILI.

EVAPORA SUBITO, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E SENZA LASCIARE RESIDUI.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- › 1 confezione da 20 fiale di Polti Kalstop
- › 12 flaconi monodose di HPMed da 50 ml + 1 flacone vuoto extra
- › 15 stoppini
- › Accessorio concentratore di flusso dritto
- › Accessorio concentratore di flusso ricurvo
- › Scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore
- › Tanica da 5 l per il caricamento dell'acqua
- › Protocollo di utilizzo